

# Stichwortverzeichnis

## Symbols

- 2G 295
- 2G/GSM 222
- 3G 295
- 3G/UMTS 222
- 1234-Taste 72
- .com-Taste 112
  - weitere Optionen durch längeres Drücken 112

## A

- Ab ins Kino-App 322
- Abonnement 46, 129, 179, 322–323
  - Google Play Musik 186
  - Musik 191
- Adressbuch 83–84, 86–87, 89, 92–93, 104, 129, 131, 147, 311, 316
  - aufräumen 93
  - aufrufen 84
  - doppelte Einträge 92
  - E-Mail aus Adressbuch heraus senden 104
  - E-Mail verfassen 103
  - erweitern 88
  - Exchange Server 99
  - Kontaktinformationen 86
  - Verknüpfung mit Kalender-App 197
- Akku 31, 33–34, 39, 44, 124, 233, 283, 286, 289, 291–293, 300
  - Akkulaufzeit verlängern 294
  - Akkustand 292
  - Akkustand-Warnungen 292
  - Akkuverwaltung 315
  - aufladen 31, 33
  - austauschbarer 34
  - Energiefresser 315
  - laden bei eingeschaltetem Tablet 42
  - Lade-Symbol 33
  - lädt nicht 299
  - pflegen 292
  - Symbole 292
  - Tablet einschalten 42
- überwachen 292
  - Verbrauch nach App überwachen 293
- Aktionsleiste 3, 56, 66, 79, 241, 307
  - Auswahl von Elementen 56–57
  - Email-App 108
  - Textbearbeitung 78–79
  - TExtbearbeitung 79
  - Textbearbeitung (Samsung) 79
- aktivieren 74–75, 131, 145, 155, 170, 226, 229, 267–268, 282, 285–286, 294, 307
  - Bluetooth 229
  - Gesteingabe/Glyde-Typing 75, 268
  - Selbstausröser 161
  - Textvorschlag-Funktion 268
  - WLAN-Antenne 223
- aktualisieren 112, 134, 137, 255, 286
  - Android-Betriebssystem 291
  - Apps 255
  - Facebook-Newsfeed 132
  - Offlinekarte 147
  - WLAN-Passwort 225
- Aktualisierungsbenachrichtigung 255
- Aktualisierungsprozess
  - Abbruch 256
- Alarm-App 193
- Android Beam 231
  - Bildschirmelemente übertragen 232
- Android-Betriebssystem 2, 27, 44, 46, 53, 63, 66, 88, 213, 254, 259, 291, 298, 304, 317
- Android Market 208
- Android-Symbole 66
- Android Tablet
  - akkuschonende Funktionen 294
  - Flugzeug 26
- anpassen 59, 91, 261, 266, 307
  - Bildschirmhelligkeit 265
- Anwendungsbildschirm 26, 46–47, 63–64, 84, 96–97, 106, 118, 122, 144, 203, 208, 244, 249, 260
  - App-Reihenfolge 64
  - Apps finden 63
  - Apps sortieren 260
  - App starten 63
  - häufig verwendete Apps 64
  - Symbol 58, 64
- App
  - aktualisieren 255
  - Aktualisierungsbenachrichtigung 255
  - Anzahl der Downloads 210
  - auf dem Startbildschirm platzieren 248
  - auf microSD-Speicherkarte verschieben 259
  - aus der Übersicht entfernen 304
  - bösartige 213
  - deinstallieren 256–257
  - Gefahren durch Sozialmanipulation 213
  - in Favoritenleiste platzieren 249
  - in Ordner gespeichert 63
  - in Ordnern zusammenfassen 260
  - manuell stoppen 63
  - Rückerstattung des Kaufpreises 212
  - schnell zwischen Apps hin und her wechseln 304
  - soziale Netzwerke 138
  - Standard-App-Zuordnungen löschen 258
  - Standard-App wählen 257
  - Startsymbol 57, 248
  - Startbildschirm 247
  - starten 63
  - Stopp erzwingen 259
  - Überblick 254
  - verlassen 63
  - verwalten 254
  - vom Computer aus installieren 304
  - vorinstallierte 257

Zugriff auf Adressbuch 84  
 Zugriffsberechtigungen  
 erteilen oder verweigern  
 212–213  
 Audials Radio Free 191  
 Audioeinstellungen  
 anpassen 269  
 Aufforderung  
 überspringen 43  
 ausleihen 26  
 Filme 26, 205  
 auswählen  
 mehrere Elemente 56

**B**

bearbeiten 69, 77, 103, 107,  
 171, 173, 264, 310–311, 321  
 diktierten Text 77  
 Fotos 171–172  
 Kalenderereignis 199  
 Kontaktinformationen  
 90  
 Text 69, 72, 77  
 Benachrichtigungen  
 Kalender-Benachrichti-  
 gung 200  
 über aktuelle Zustände 60  
 verfolgen 59  
 Benachrichtigungsbereich  
 59–61, 115, 211, 233, 255,  
 276, 296  
 Benachrichtigungssymbol  
 57  
 Hangouts-App 122  
 Benachrichtigungston 61  
 Benutzer 272, 279–281, 323  
 eingeschränktes Profil  
 281  
 Hauptbenutzer 281  
 hinzufügen 279–280  
 mehrere 271  
 oberster 280  
 wechseln 281  
 Benutzerkonto 280–282  
 anlegen 280  
 eingeschränktes 279  
 entfernen 281  
 für Kinder 281  
 konfigurieren 281  
 sicheren Sperrbildschirm  
 anlegen 280  
 Beschleunigungssensor 55  
 Bibliothek 200–201,  
 217–218, 239, 312, 322  
 Bildauflösung 164  
 Bilder  
 per E-Mail teilen 106  
 Bildqualität 164  
 Bildschirm  
 sperren 41

Bildschirmausrichtung  
 ändern 55, 314  
 automatische Anpassung  
 56  
 Bildschirm Datennutzung  
 306  
 Bildschirmhelligkeit  
 anpassen 265  
 automatisch einstellen  
 lassen 265  
 dimmen 294  
 Bildschirm Mobilfunkdaten  
 306  
 Bildschirmschutzfolie 39,  
 290  
 Bildschirm Sperrbildschirm  
 auswählen 272  
 Bildschirmsperre 44–45,  
 266, 272–273, 275, 278,  
 280–281, 316  
 aufheben 45, 272  
 entfernen 273  
 Einstellungen 272  
 mittlere bis hohe  
 Sicherheit 281  
 Muster 273  
 Muster festlegen 274  
 Passwort festlegen 273  
 PIN festlegen 273  
 sichere 120, 272, 278  
 sicherste 273  
 Bildschirmtastatur 26, 43,  
 53, 56, 69, 71–73, 76,  
 78–79, 96, 113, 123, 150,  
 183, 254, 267, 269, 315  
 ?123-Taste 72  
 ABC-Taste 73  
 akustisches Feedback 72  
 ausblenden 71  
 Auswahl bei mehrfach  
 belegten Tasten 73  
 Auswahlmü für die  
 Eingabemethode 75  
 Bildschirmausrichtung 71  
 Diktieraste 76  
 Emoticon-Tastatur 73  
 Feedback festlegen 267  
 Gesteneingabe/Glyde-  
 Typing 75  
 Gesteneingabe/Glyde-  
 Typing aktivieren 268  
 Leertaste 71  
 Mikrofon-Symbol 269  
 nur Großbuchstaben 72  
 Passwort eingeben 72  
 Sonderzeichen eingeben  
 72  
 Spracheingabe 71  
 Suchtext eingeben 116  
 Symbol-Variationen 70

Taste Eingabe 71  
 Taste Fertig 71  
 Taste Weiter 71  
 Textvorschläge 74  
 Textvorschläge einfügen  
 74  
 Textvorschlag-Funktion  
 aktivieren 268  
 Zahlenblock-Tastatur 72  
 Zeilenwechsel 70–71  
 Bildschirm-Timeout 49, 261  
 Bildschirm Ton & Benach-  
 richtigungen 269  
 Bleistift-Symbol 92, 171,  
 173–174, 199  
 Blitz-Symbol 164  
 Bluetooth 38–39, 60–61, 71,  
 228–230, 285, 314–315  
 Kopfhörer und Headset  
 39  
 nutzen 228  
 Bluetooth-Antenne  
 aktivieren 228–229  
 deaktivieren 294  
 Kopplungsvorgang 228  
 Bluetooth-Peripheriegerät  
 228–229  
 aus der Liste wählen 230  
 auswählen 228  
 Energieverbrauch 231  
 entkoppeln 231  
 Kopplung bestätigen 228  
 mit Tablet koppeln 229  
 sichtbar machen 229  
 Bluetooth-Tastatur 38–39,  
 71, 228  
 Code bestätigen 230  
 in Hülle integrierte 38  
 mit Tablet koppeln 229  
 Browser-App 110  
 Bundesamt für Sicherheit in  
 der Informationstechnik  
 272

**C**

Chrome 110  
 Adresszeile 111  
 Datenschutz und  
 Sicherheit 119  
 im Internet surfen 110  
 Inkognito-Tab 115  
 leeren Tab öffnen 114  
 Lesezeichen in neuem Tab  
 öffnen 115  
 Lesezeichen in Ordner  
 speichern 113  
 Lesezeichen umbenennen  
 113  
 Link in neuem Tab öffnen  
 115

mit mehreren Tabs surfen 114  
 Navigationsschaltfläche VORWÄRTS 112  
 Navigationsschaltfläche ZURÜCK 112  
 schließen 115  
 Steuerelemente und Einstellungen 118  
 Verlauf 112, 114  
 Chromecast 170  
 Computer 3, 25, 27, 32–33, 36–37, 40, 46, 51–52, 56, 63, 72, 77–79, 89, 102, 110, 113–114, 122, 185–186, 233–235, 237–240, 243–244, 256, 271, 277, 279, 291–292, 299, 305, 307–308, 321  
 Apps auf Tablet installieren 304  
 Fotos bearbeiten 171  
 Google Fotos 169  
 microSD-Speicherkarte auslesen 37  
 Musik auf Tablet übertragen 185  
 Musik mit Tablet synchronisieren 186

**D**

Dateien 234–240, 243–244, 291  
 herunterladen 117  
 per E-Mail teilen 106  
 Daten-Roaming 287  
 deaktivieren 287  
 deaktivieren 38, 162, 170, 226, 229, 267, 269, 275, 293, 308, 315  
 Bluetooth-Antenne 230  
 Daten-Roaming 287  
 Foto-Sicherung auf Google Fotos 169  
 Kamera-Standortspeicherung 166  
 microSD-Speicherkarte 38  
 Weckalarm 194  
 WLAN-Antenne 223  
 Diashow 170  
 mit Chromecast auf HDMI-Fernseher übertragen 170  
 Diktierfunktion 77  
 Downloadbenachrichtigung 117  
 Downloads (Ordner) 90, 118, 210, 212, 244, 279, 307  
 E-Mail-Anhänge 105  
 finden 118  
 Dropbox 238

**E**

E-Book-Reader-Apps 200  
 Bildschirmausrichtung festlegen 314  
 E-Books  
 Suchfunktion nutzen 201  
 E-Book-Widget 312  
 Einstellungen (App)  
 Suchfunktion 297  
 E-Mail  
 allen antworten 102  
 an Adressbuchkontakt senden 104  
 Anhänge 104  
 antworten 102  
 Benachrichtigungssymbol 99  
 Bilder anzeigen 105  
 lesen 101  
 löschen 102  
 Signatur 106  
 synchronisieren 97  
 verfassen 102  
 weiterleiten 102  
 E-Mail-Adresse  
 in Kontakte übernehmen 88  
 E-Mail-Anhang  
 auf Google Drive speichern 104  
 herunterladen 104  
 speichern 104  
 teilen 105  
 verfügbare Aktionen 104  
 Vorschau 104  
 Email-App 95–98, 100–104, 106, 108, 250  
 E-Mail-Anhang erhalten 104  
 E-Mail-Konto einrichten 96  
 kombinierter Posteingang 100  
 Provider und Hotmail-Anbieter 97  
 Synchronisierung 99  
 E-Mail-Konto 25, 46, 96–98, 107–108, 271, 279  
 Absenderkonto auswählen 103  
 berufliches 95, 97–99  
 einrichten 48  
 erstes Konto einrichten 96  
 farbliche Kodierung 101  
 hinzufügen 96  
 konfigurieren 97, 106  
 manuell hinzufügen 98  
 Microsoft Exchange  
 ActiveSync 97

Optionen 97  
 Passwort 96  
 Standard-E-Mail-Konto 106  
 Standard-E-Mail-Konto einrichten 108  
 Synchronisierungshäufigkeit 107  
 traditionelles 95, 97  
 Webmail 95, 97  
 Emoticons 71, 124, 128  
 entsperren  
 und dabei eine App einschalten 46  
 Ereignis 197–200, 316  
 Ort 198  
 erstellen 42, 88, 107, 176, 189, 199, 229, 260  
 Album in Fotos-App 169  
 Kalenderereignis 198  
 neuen Kontakt 89  
 Ordner 253  
 Signatur 107  
 Startbildschirmseiten 249  
 Twitter-Konto 136  
 Weckalarm 194  
 Exchange Mail  
 Benachrichtigungssymbol 99  
 Exchange Server 97, 99  
 Kontakte importieren 89  
 sicherer Sperrbildschirm 99

**F**

Facebook-App 61, 110, 131–135, 250  
 abmelden 132  
 ausblenden 132  
 Benachrichtigungen 133  
 Fotos und Videos teilen 177  
 Klingelton ändern 135  
 Facebook-Konto 47  
 Facebook-Widget 134  
 Favoritenleiste 58, 249  
 geeignete Apps 250  
 Fenster Geräteoptionen 295  
 Fenster Vorgang abschließen mit 257, 259  
 Fernseh-Apps 322  
 festlegen 107, 118, 153, 177, 261, 263, 266, 274–275, 278, 307  
 Facebook-Status 133  
 Kalenderansicht 197  
 Muster für Bildschirm-sperre 274  
 Wohn- und Arbeitsort in Google Maps 153

- Flughafen
  - WLAN-Netzwerk 285
- Fluglinien-Apps 284, 319
- Flugmodus 50, 61, 285, 288
  - einschalten 285
  - Schnelleinstellung 285
  - Statuszeilen-Symbol 285
- Foto 90–91, 124, 134, 138, 160, 162, 165–166, 169–171, 173–175, 177, 204, 237–238, 241, 258, 263, 312, 316–317
  - auf Facebook hochladen 134
  - Aufnahmeort finden 170
  - aufnehmen 160
  - auswählen 56
  - bearbeiten 171
  - Bearbeitungen rückgängig machen 173
  - Bildauflösung einstellen 160
  - Diashow 170
    - drehen 174
  - Effekte anwenden 172
  - Frontkamera 163
    - für Hintergrund zuschneiden 263
    - hochkant und quer 159
    - in Bildschirmgröße anschauen 169
    - löschen 175
    - nach Aufnahme anschauen 162
    - nach Aufnahme löschen 162
    - Seitenverhältnis einstellen 165
    - speichern 166
    - Speicherort 160
    - Standort finden 170
    - Standortinformationen 166
    - teilen 177
    - veröffentlichen 176
    - vom Sperrbildschirm aus 266
    - zu Album hinzufügen 169
    - zuschneiden 91, 173, 263
- Fotofilter 172
- Fotos-App 167
  - Bearbeitungswerkzeuge 171
  - Diashow starten 170
  - Fotoalben 168
  - Foto anschauen 168
  - Foto bearbeiten 171
  - Fotosicherung 169
  - Fotos und Videos anschauen und organisieren 167
  - Fotos und Videos finden 168
    - gelöschte Dateien 175
    - mehrere Fotos und Videos auswählen 175
    - mehrere Fotos und Videos löschen 176
    - mehrere Fotos und Videos teilen 176
    - mehrere Fotos und Videos zu Album hinzufügen 176
    - Startsymbol 167
    - Verknüpfung mit Google Fotos 169
- Frontkamera 34, 91, 126, 158, 163, 165, 273
  - Fokus 159
- G**
- Galerie-App 167
  - Fotos und Videos löschen 175
- Geotagging 166, 170
  - einstellen 165
  - Samsung Tablets 166
- Geräteoptionen
  - Flugmodus-Befehl 50
  - Neustart-Befehl 50
- Gesteneingabe/Glyde-Typing 75
- Global Positioning System (GPS) 144–145, 166, 170, 285, 315, 322
- Gmail-App 3, 44, 48, 66, 84, 86, 95–100, 102, 104, 106, 108, 110, 116, 122, 149, 152, 176–177, 200, 212, 215, 217, 290, 314
  - Benachrichtigungssymbol 99
  - E-Mail-Anhang erhalten 104
  - Fotos und Videos teilen 177
  - Kontakte 92
  - Posteingang 100
  - Synchronisierung 99
- Gmail-Passwort 96
- Gmail-Website 96
- Google Docs 319, 321
- Google Drive 104, 238
- Google Fotos 169
- Google-Kalender-Service 196
- Google-Konto 28, 42–43, 48, 87–88, 94, 122, 126, 136, 169, 176, 186, 213, 278, 290–291, 305, 321
- Kontakte 83
  - Kontakte importieren 90
  - Koordination 44
  - Synchronisierung von Kontakten 87
  - Verfügbarkeit aller gekauften Artikel 215
  - Verknüpfung mit Fotos-App 168
  - Verknüpfung mit Google Apps 152
  - Verknüpfung mit Google Kalender 196
  - YouTube-Konto 205
- Google Maps 142–144, 149–151, 153
  - aktuellen Standort anzeigen 148
  - aktuellen Standort ermitteln 144
  - als Navi verwenden 155
  - Ebenen hinzufügen 146
  - eigenen Standort mit anderen teilen 149
  - Favoriten speichern 152
  - gebührenpflichtige Straßen 155
  - Informationen zur näheren Umgebung anzeigen 149
  - Kartenansicht 146
  - Karten-Perspektive verändern 145
  - nach Adressen suchen 150
  - Offlinekarte speichern 146
  - Option MEINE ORTE 152
  - Orte finden 148, 150
  - Routenplaner 153, 155
  - Satellitenansicht 146
  - Standortdienste aktivieren 145
  - Standort-Symbol 145
  - starten 144
  - Straßenkarte 144
  - Street View 149
  - Touchscreen-Navigation in Karten 144
  - Unternehmen, Restaurants und Sehenswürdigkeiten finden 150
  - Wohn- und Arbeitsort festlegen 153
- Google Musik
  - Abonnement 191
  - Musik-Manager 186
- Google Now 59, 115, 203–204, 264, 313–314, 317
  - Fragen stellen 204

im Internet suchen 204  
 Sprachbefehle 204  
 Spracherkennungsfunktion 203  
 Startbildschirm 203  
 Google-Ordner 144, 253  
 Gmail und Email 96  
 Hangouts-App 122  
 Kontakte 84  
 Google Play 207  
 Artikel mit anderen teilen 216  
 gekaufte Medien auf Tablet speichern 217  
 Kaufabwicklung 213–215  
 Kaufen über WLAN-Verbindung 207  
 Musik kaufen 185  
 Spiele 202  
 Streaming-Apps 191  
 Tipps und Tricks 216–218  
 Videos kaufen und ausleihen 215  
 Widget 64  
 Wunschliste 216  
 Zahlungsmethode 213  
 Zahlungsmethode wählen oder hinzufügen 214  
 Google Play Bücher 312, 322  
 Google Play Filme & Serien 204  
 Google Play Musik 185–186, 190, 237  
 Google Play Musikbibliothek 185  
 Limit 186  
 Google+ 139  
 Google Sound Search 184  
 Google-Tastatur 69, 267–268  
 Textvorschlag-Funktion 268  
 Google Übersetzer 323  
 Google-Website 317

## H

Hangouts-App 25, 84–85, 121–128, 139, 149  
 erster Start 122  
 Gruppenunterhaltungen 124  
 Sprachanruf 122  
 Startsymbol 122  
 telefonieren 126, 130, 316  
 Textnachrichten schreiben 122  
 Unterhaltungen führen 123  
 verwenden 122  
 Videoanruf 122, 125

Hangouts-Telefon-App 126  
 Anrufguthaben kaufen 126  
 Hauptkamera 158  
 Haupt-Startbildschirm 59, 264, 316  
 HD (High Definition) 165, 206, 216, 242  
 Helligkeitsanpassung automatische 315  
 herunterladen 56, 117, 191, 210, 218, 236, 238, 290, 324  
 Apps 110  
 Chrome 110  
 Datei 117  
 E-Mail-Anhang 104  
 Medien 217  
 Musik 183  
 Videos 216  
 Widget 184  
 Hintergrund 58–59, 132, 261–263, 266, 310, 324  
 Foto 263  
 Kategorie 263  
 Live-Hintergrund 262, 263  
 Sammlung 263  
 Samsung-Optionen 263  
 Sperrbildschirm 266  
 traditioneller 262  
 Vorschaubild 263  
 Zedge (App) 323  
 hinzufügen 47–48, 59, 86, 88–89, 96, 98, 113, 124, 126, 137, 169, 189–190, 194, 204, 214, 240, 262–263, 281, 311  
 App-Startsymbole auf Startbildschirm 64  
 Benutzer 279  
 berufliches E-Mail-Konto 97–98  
 Besitzer-Informationen auf Sperrbildschirm 276  
 Bild zu Kontakt 90  
 Ebenen in Google Maps 146  
 Elemente 56  
 E-Mail-Adresse zu Kontakten 88  
 E-Mail-Konto 96–97  
 E-Mail-Konto (manuell) 98  
 Kontaktfoto 313, 316  
 Konten 41, 46, 48  
 Musiktitel zu Playlist 189  
 Startbildschirmseite 59, 261  
 Startsymbole 266  
 Widget 115, 311

Hochformat 263, 300, 314  
 hochladen 117, 176, 205, 291  
 Musik in Cloud-Speicher 185  
 Musik in Musikbibliothek 185–186  
 Video und Foto auf Facebook 134  
 Hotspot 307–308  
 einrichten 307  
 mobiler 307

## I

IMAP 97, 107  
 Informationen automatische Synchronisierung 48  
 Inkognito-Tab 118  
 Instagram 139  
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 223  
 Internet  
 Downloads 116  
 mobil 110  
 suchen 115

## K

Kalender-App 99, 196  
 Ansicht auswählen 197  
 Ereignis bearbeiten 199  
 Ereigniseinzelheiten abrufen 197  
 Ereignis erstellen 198–199  
 Ereignis löschen 199  
 Exchange Server 99  
 Flugtermine im Auge behalten 284  
 Google Now-Funktion 198  
 Umstellung der Zeitzone 286  
 Vier-Tage-Ansicht 197  
 wiederkehrende Ereignisse 199  
 Zeitzone für Ereignis festlegen 200  
 Kalender-Widget 198, 316  
 Kamera-App 91, 157–158, 160, 162, 164–167, 266–267, 305  
 Auslöser-Ton 160  
 Bedienungselemente 159  
 Bildauflösung und Bildqualität einstellen 164  
 Blitz bei Videoaufnahmen 164  
 Blitz einstellen 163–164  
 Einstellungen und Optionen 163



Fokussieren 159  
 Fotomodus 158, 160  
 Geotagging 165–166  
 GPS-Tag 165  
 Kamera wechseln 163  
 Panoramafoto schießen 305  
 Samsung Galaxy Tab 158  
 Selbstausröser 161  
 Speicherort wahlen 166  
 Standbild wahrend Videoaufnahme 161  
 Steuerelemente 158  
 Touchscreen als Sucher 159  
 Videomodus 158, 160  
 VorschauBild 162  
 zoomen 160  
 kaufen 26, 31, 34, 37, 56, 179, 181, 202, 216–217, 236, 290, 313, 322  
 auf Google Play 207, 213  
 drahtloses Ladegerat 34  
 Filme 26, 205  
 microSD-Speicherkartenadapter 37  
 Musik 185  
 Kindle-App 322  
 konfigurieren 28, 97, 131, 233–234, 281  
 eingeschranktes Benutzerkonto 282  
 fur mehrere Benutzer 279  
 Klingelton 324  
 Kontakte 48, 83–90, 92–95, 124, 128, 231, 290, 311  
 Aktionen 85  
 bearbeiten 90  
 doppelte Eintrage zusammenfuhren 92  
 durchsuchen 86  
 E-Mail-Adressen ubernehmen 88  
 entfernen 93  
 Favoriten 91  
 Foto von Kontakt machen 91, 316  
 irrtumlich zusammengefuhrte 93  
 neu anlegen 87  
 Outlook 89  
 Registerkarte Favoriten 92  
 sortieren 86  
 Sortierreihenfolge 86  
 synchronisieren 87  
 vom Computer importieren 89  
 voneinander trennen 93  
 zusammengefuhrte 93

Kontakt-Widget 311  
 Kontaktnamen angeben 250  
 Konten 25, 42, 46–48, 93, 96–98, 101, 107, 279, 281  
 Gmail 42  
 hinzufugen 41, 43, 46, 48  
 Kopfhörer 35, 38–39, 179, 228  
 Lautstarkeregler 39  
 Pausenfunktion 39  
 Kopfhörerbuchse 35, 38  
 kopieren 78–79, 107, 117, 186, 235, 237–239, 291  
 Text 69, 78

## L

Ladegerat 33–34, 44  
 auslandische Stromnetze nutzen 286  
 Laptop 307–308, 321  
 Lautsprecher 36, 50, 155, 315, 323  
 Lautstarke senken 294  
 Lautstarke-Steuerelemente 55  
 Lautstarke-Taste 35, 51, 54, 183, 270, 312  
 bei gesperrtem Tablet 55  
 Kamera-Ausröser 160  
 Standbild aufnehmen 161  
 zoomen 160  
 LED-Blitzlicht 36  
 Lesezeichen 113–115, 305, 312  
 Chrome 113  
 mit Chrome synchronisieren 110  
 Lesezeichen-Widget 312  
 LinkedIn 139  
 LTE 31–33, 35, 42, 222, 287, 296, 306  
 LTE-Tablet 109, 221, 287, 296, 307  
 Limit fur Mobilfunkdaten festlegen 306  
 Navigationsmodus 155  
 zusatzliche Datengebuhren vermeiden 306

## M

Mac 234, 236–237, 239, 244  
 Kontakte importieren 89  
 Maps-App 86  
 Media Transfer Protocol (MTP) 235  
 Megapixel 165  
 Menu fur weitere verfugbare Aktionen 102–103, 153, 260

microSD-Speicherkarte 32, 35–38, 105, 166, 234, 236, 240, 243, 245, 259  
 einstecken 36  
 entfernen 38  
 Fotos und Videos 158  
 microSD-Speicherkarten-einschub 35–38  
 Mikrofasertuch fur Touchscreen 290  
 Mikrofon 3, 36, 39, 66, 75, 184, 204, 213, 269, 323  
 Mikrofon-Symbol 75, 204, 269, 313–314  
 Mobilfunkanbieter 5, 36, 214, 257, 296–297  
 Abrechnung 307  
 Preise fur Daten-Roaming 288  
 Mobilfunkdaten 306  
 Mobilfunknetz 126, 129, 176, 222, 287, 295, 307, 316  
 bestes verfugbares 222  
 Daten-Roaming 287  
 nutzen 221  
 Tablet-Sim-Karte aktivieren 42  
 Mobilfunkverbindung 307–309  
 MP4-Dateiformat 160  
 Multifunktionstaste (Samsung-Tastatur) 71  
 Mikrofon-Symbol 75, 269  
 Musik direkt synchronisieren 186  
 Musikbibliothek 184  
 durchsuchen 179  
 fullen 185  
 Kategorien 181  
 Tabs 180

## N

Navigationsfunktion  
 Energieverbrauch 315  
 Navigationsschaltflachen 2, 53  
 Kurzlich verwendet 304  
 Startseite 36, 59, 62, 304  
 Zuruck 53, 60, 62–63, 112, 114, 116, 134, 138, 162, 169–170, 176, 197, 226, 253–254, 264, 290, 304  
 Near Field Communications (NFC) 231–232  
 Netzladegerat 33–34, 284

- Netz-/Sperrschalter 35, 44, 49, 51, 265, 267, 272, 285, 298–299, 309, 312
- Tablet einschalten 42
- Tablet manuell sperren 265
- Tablet sperren 48
- Neustart 295
- News-Feed-Tab 132
- NFC-Antenne aktivieren 231
- NFC-Geräte 231
- Nutzungsdiagramm
  - Datenverbrauch nach Apps 307
- O**
- Offlinekarte 146
  - aktualisieren 147
  - Gültigkeit 147
  - navigieren 147
  - Verkehrsinformationen 147
  - verwenden 147
- Offline-Modus 285
- Online-Sicherheit 120
- Option Datennutzung
  - Netzwerkbeschränkungen festlegen 228
- Option Gespeicherte Netzwerke 225
- Option Mobiler Wlan Hotspot 308
- Ordner 58, 63–64, 90, 103, 113–114, 117, 235–236, 238–239, 244, 253, 260, 262
  - DCIM/Camera 160
  - erstellen 249, 253
  - Inhalt anzeigen 253
  - Lesezeichen 114
  - Screenshots 312
  - Startsymbol entfernen 254
  - Symbole 253
  - Titel ändern 254
  - verschieben und löschen 253
- Ordnererstellungssymbol 253
- P**
- Papierkorb-Symbol 94, 114, 122, 162, 175, 194, 252, 257, 281
- Passwort 72
- PDF (Portable Document Format) 104–105
- Picture Transfer Protocol (PTP) 235
- Play Bücher-App 200, 212
  - auf Bibliothek im Internet zugreifen 201
  - Bibliothek 200
  - Bibliothek aktualisieren 200
  - Bibliothek anschauen 200
  - Bildschirmausrichtung 200
  - Buch aus Bibliothek entfernen 201
  - Buch öffnen 200
  - Leseoptionen 200
  - Steuerelemente aufrufen 201
  - Textgröße und Bildschirmhelligkeit anpassen 201
- Play Filme & Serien-App 212
- Playlists 189
- Play Musik-App 179, 212
  - Abspiel-Steuerelemente 181
  - Album Cover 181
  - Hintergrund während des Abspielens 183
  - Musik abspielen 181
  - Musikbibliothek 179
  - Musikbibliothek füllen 185
  - Musik löschen 190
  - Musik organisieren 187
  - Playlist bearbeiten 189
  - Playlists anlegen 188
  - Playlist zusammenstellen 189
  - Sperrbildschirm-Steuerelemente 181
  - Steuerelemente im Benachrichtigungsbereich 181
  - Suchfunktion 183
  - Wiedergabeliste als Playlist speichern 190
  - Wiedergabeliste einblenden 185
  - Wiederholungs-Funktion 182
  - Wiedergabeliste zusammenstellen 184
  - Zufallsmix 182
- Play Store-App 207
  - App-Beschreibung aufrufen 209
  - Artikel kostenlos oder kostenpflichtig erwerben 210–211
  - Bewertungen lesen 210
  - Hauptbildschirm 208
  - Hauptkategorien 209
  - nicht kompatible App 210
  - Nutzungsbedingungen 209
  - Rückerstattung des Kaufpreises 212
  - Schaltflächen 210
  - Startsymbol 208
  - Suchfunktion 210
  - Zahlungsinformationen eingeben 212, 214
- PNG-Dateiformat 105, 160, 312
- POP3 97
- Q**
- Querformat 263, 300, 314
- R**
- Rechtschreibung überprüfen 69
- Registerkarte Lesezeichen bearbeiten 113
- Reise 40, 143, 218, 283–284, 286
  - für Unterhaltung sorgen 284
  - Musik 284
  - Spiele 284
  - Tasche 40
  - Zeitzone einstellen 286
- Remote-Sicherheitsverwaltung
  - berufliches E-Mail-Konto 99
- Routenplaner 154, 311
  - Google Maps 153
- Routenplaner-Widget 311
- Routen-Symbol 151, 153
- Rückkamera 36, 163, 165
- Plastikschutzfolie 163
- S**
- Samsung Tablets
  - App-Start-Symbole sortieren 260
  - Option Geräte in der Nähe 232
  - Standard-App-Zuordnung löschen 258
  - Startbildschirmseiten bearbeiten 264
  - Startsymbole für App auf Sperrbildschirm 267
  - Tab für Sperrbildschirm 266
- Samsung-Tastatur 69–71
- Satellitenansicht 146
- Schnelleinstellungen 314
  - Bluetooth aktivieren und deaktivieren 229
  - vornehmen 61
  - WLAN-Einstellung 223
- Schnelleinstellungsbereich 61–62, 265, 285, 314
- Samsung Tablets 62

- Screenshot 110, 312
  - machen 312
  - Ordner 312
- SD (Standard Definition) 37, 165, 216, 245, 278
- Seitenmenü-Symbol 128–129, 146, 152–153, 164, 166, 169, 175, 180, 186, 197, 200, 208, 216–218, 254, 297, 305
- Selbstaumlöser 161
- Service Set Identifier (SSID) 226–227, 308
  - erfragen 226
- Sicherheit 45, 225, 273
  - verborgenes WLAN 226
- Signalstärke
  - schwankende 295
- SIM-Karte 33, 35–36
- SIM-Karten-Einschub 35–36
- SIM (Subscriber Identity Module) 36
- Sky-Map-App 322
- Skype-App 85, 127–130
  - abmelden 128
  - Gesprächseinladungen 128
  - Headset 130
  - installieren 127
  - internationale Anrufe über WLAN 287
  - Internetkommunikation 127
  - Kontakte 92
  - Kontakte suchen 127
  - kostenlose Optionen 127
  - kostenpflichtige Optionen 127
  - läuft im Hintergrund 128
  - mit anderen Skype-Teilnehmern chatten 128
  - Skype-Guthaben erwerben 129
  - Skype-Konto 127
  - Sprachanruf 128
  - Tarifübersicht 130
  - telefonieren 129, 316
  - Verbindungsgebühr 130
  - verwenden 128
  - Videoanruf 129
- Skype-Nummer 127, 129–130
- Software
  - herstellerspezifische 43
- Speicher, externer 36, 158, 259, 278
- Speicher, interner 38, 105, 166, 236, 239, 243–244, 259, 291, 312
- S-Pen (Samsung) 44, 273
- Sperrbildschirm 44–45, 193–194, 200, 263, 266–267, 271–272, 276–277, 281, 296, 316
  - Anzeige von Benachrichtigungen einschränken 276
  - Benachrichtigungen anzeigen 61, 276
  - Benachrichtigungen 266
  - Benutzerkonten 280
  - Besitzer-Informationen anzeigen 276
  - Einstellungen 266
  - Hintergrund 266
  - Hintergrund festlegen 266
  - Muster sichtbar machen 275
  - Roaming-Benachrichtigung 287
  - sicherer 280
  - Startsymbole 315
  - Startsymbole hinzufügen 266
  - Timeout 265
- Sperrbildschirmtyp 272
  - andere Optionen 272
  - Fingerabdruck 275
  - Gesichtserkennung 273
  - Keine 45, 272
  - Muster 45, 272
  - Passwort 45, 272
  - PIN 45, 272
  - sicherer 45
  - Unterschrift 273
  - Wischen 45, 266, 272
- Spiele-Apps 320
  - Bildschirmausrichtung 56
  - Labyrinth 56
- Spotify 191
- Sprachanruf 128–129
- Spracheingabe 25, 69, 75–76, 269, 313–314
  - aktivieren 269
  - erste Verwendung 76
  - Text diktieren 313
  - Zensur anstößiger Wörter abschalten 310
- Standortdienste
  - Benutzerkonto 282
  - einstellen 145
- Startbildschirm 43–45, 48, 51, 53, 56–59, 63–64, 115, 128, 137, 184, 198, 212, 247–249, 251–254, 261–264, 266, 272–273, 275, 311–313, 317
  - Anordnungsraster 249
  - anpassen 262
  - App entfernen und löschen 257
  - Benachrichtigungen 59, 250
  - Einstellungen 261
  - Elemente 57
  - Elemente entfernen 252
  - Elemente neu arrangieren 249
  - E-Mail-Apps 96
  - Facebook-Startsymbol hinzufügen 132
  - Facebook-Widget 134
  - Google Now 203
  - Hintergrund festlegen 262
  - Kalender-Widget 316
  - Menü 264
  - Ordner 253, 262
  - Seiten 262
  - Startsymbole 247
  - Startsymbole und Widgets verschieben 252
  - Timeout festlegen 265
  - Widget 64, 262
  - Widget hinzufügen 250, 316
  - Zugriff auf Einstellungen 262
- Startbildschirmseite
  - hinzufügen 263
  - Höchstanzahl 264
  - Seitenindex 59
  - verwalten 263
- Startbildschirm-Taste mit Fingerabdruck-Scanner 275
- Startsymbol 247–250, 252–253, 255, 262–263, 266
  - am Ziel ablegen 249
  - auf ein anderes ziehen 253
  - auf Startbildschirm ziehen 248
  - aus Ordner entfernen 254
  - auswählen 248
  - Favoritenleiste 249
  - Sperrbildschirm 266
  - Startbildschirm 248
  - Verknüpfung 249
  - verschieben 252
  - verschwindet vom Startbildschirm 259
- Statusleiste 57, 59–61, 115, 118, 132, 137, 200, 229, 233, 292, 314
  - Download-Benachrichtigung 212
  - E-Mail-Benachrichtigung 99



- Mobilfunknetz-Signalstärke 222
  - Navigationsymbol 155
  - Roaming-Symbol 287
  - Update-Benachrichtigung 291
  - Upload-Symbol 177
  - Wecker-Symbol 194
  - WLAN-Symbol 225
  - Statussymbol 57
    - Mobilfunknetz-Standard 222
  - Stern-Symbol 113
  - Stimmrekorder-Apps 323
  - Streaming 191
  - StreetView 86
  - Symbol
    - Aktionsleiste 2, 66
    - Aktualisieren 3, 66
    - Bearbeiten 3, 66
    - Benachrichtigungen entfernen 60
    - Einstellungen 3, 66
    - Einstellungen (Variante) 67
    - Favorit 3, 66
    - Fertig 3, 66
    - Hinzufügen 2, 66
    - Löschen 2, 66
    - Menü (ältere Samsung Tablets) 67
    - Play-Musik-App 182
    - Schließen 2, 66
    - Seitenmenü 3, 66
    - Sprechen 3, 66
    - Suchen 3, 66
    - Teilen 3, 66, 67
    - weitere verfügbare Aktionen 2, 66
  - Symbol für weitere verfügbare Aktionen 89–90, 92–93, 102–103, 111–112, 114–116, 118–119, 124, 153, 163–166, 169–170, 173, 181, 185, 189–190, 199–201, 205, 218, 225–228, 230, 241, 245, 300, 307, 309
  - Symboltastatur 72–73
  - Sym-Taste
    - Samsung-Tastatur 73
  - synchronisieren 40, 186–187, 237
  - Daten mit PC 40
- T**
- Tab 85, 112, 114–115, 158, 188–189, 223, 226–230, 254–257, 265–266, 268, 279, 286, 290, 293, 306, 308, 310
  - Tablet
    - Adressbuch 83
    - Aufbewahrungsort 39
    - auf Reisen vorbereiten 283
    - auf Werkseinstellungen zurücksetzen 278–279
    - ausgeschalteter Zustand 50
    - auspacken 32
    - Beschleunigungssensor 55
    - Bluetooth aktivieren 229
    - Bluetooth-Antenne 228
    - Daten sichern 290
    - Datenverbrauch überwachen 222
    - Datenzugriff einschränken 228
    - Daydream-Funktion 309
    - Elemente 34
    - Energie sparen 315
    - entsperren 44
    - Ersteinrichtung 42
    - Flughafen-Sicherheitskontrolle 284
    - gesperrter Zustand 48
    - Google Now 203
    - GPS-Antenne 144
    - im Flugzeug 285
    - im Internet surfen 110
    - ins Ausland reisen 286
    - Kalender-App 196
    - kaufen 31
    - Lautstärke regeln 54
    - Lautstärke-Steuerelemente 55
    - mehrere Benutzer anlegen 279
    - mit Bluetooth-Geräten koppeln 228
    - Musik aus Cloud-Speicher abspielen 183
    - Musik mit Computer synchronisieren 186
    - Musik streamen 190
    - nach Verlust wiederfinden 277
    - Navigationsschaltflächen 53
    - NFC 231
    - Nutzung des besten verfügbaren Mobilfunknetzes 222
    - Rechner-App 195
    - Sicherheit 271
    - Sicherheitsfunktionen 275
    - Speicherplatz 187
    - sperren 48, 271
    - Spiele 202
    - Startbildschirm 57
    - Tasche 38
    - Taskmanager 304
    - über Touchscreen bedienen 3, 52
    - Uhr-App 193
    - unterwegs zum Flughafen 284
    - verschlüsseln 272, 278
    - Video-Apps 204
    - WLAN-Antenne aktivieren 222
    - Wörterbuch 310
    - YouTube-App 205
    - Zeitzone einstellen 286
    - Zensurfunktion 77
    - Zubehör 38–39
    - Zwischenablage 79
  - Tablet-Probleme
    - Akku lädt nicht auf 299
    - allgemeine 295
    - App läuft Amok 296
    - Ausschalten funktioniert nicht 298
    - Bildschirm ist zu dunkel 299
    - Geräteinformationen bereithalten 298
    - Google-Play-Hilfe 6, 298
    - Hilfe-App 296
    - Hilfe bei App-Problemen 297
    - Hilfe suchen 296
    - Hilfe vom Hersteller 297
    - Hilfe vom Mobilfunkanbieter 297
    - Musik ausschalten 296
    - Tablet wechselt nicht ins Querformat 300
    - Tablet wird heiß 299
    - Touchscreen funktioniert nicht 299
    - Verbindungsstörungen 295
    - wenn sonst nichts hilft 296
  - Tablet-Wartung 289
    - Akku pflegen 292, 294
    - Daten sichern 290
    - System aktualisieren 291
    - Touchscreen reinigen 290
  - Tastatur
    - echte 71
    - Einstellungen 267
  - Teilen-Symbol 177, 217, 232
  - Telefonanruf
    - Kontaktinformationen 85
  - Text
    - ausschneiden 79
    - bearbeiten und korrigieren 77
    - diktieren 75, 313
    - einfügen 79
    - kopieren 78
    - markieren 78

Rechtschreibfehler  
 korrigieren 79  
 Textauswahl aufheben  
 78  
 Textgröße auf Webseiten  
 ändern 119  
 Textvorschlagfunktion 74,  
 268, 315  
 Passwörter 74  
 Timer 49, 265  
 Tonoptionen 270  
 Lautstärke 270  
 Standardton für Benach-  
 richtigungen 270  
 Vibration 270  
 Touchscreen 26, 34, 39,  
 51–53, 56, 111, 119, 158,  
 161, 170, 176, 201, 231, 237,  
 242, 250, 264–265, 267,  
 273–274, 299, 309, 312  
 berühren 52  
 berühren und halten 4, 52  
 Bildschirmschutzfolie  
 290  
 doppelt tippen 3, 52  
 Finger rotieren 4, 53  
 Finger spreizen 4, 53  
 Finger zusammenführen  
 4, 52  
 Fotos durchblättern 168  
 funktioniert nicht 299  
 in Maps-Karten navigie-  
 ren 145  
 in und aus Webseiten  
 zoomen 111  
 reinigen 39, 275, 290  
 schwenken und scrollen  
 145  
 Spezialreiniger 290  
 streichen/wischen 4, 52  
 tippen 3, 52  
 ziehen 4, 52  
 zoomen 263  
 TuneIn Radio 191  
 Twitter-App 48, 61, 110,  
 136–138, 250  
 Bildschirm aktualisieren  
 137  
 einrichten 136  
 Fotos und Videos teilen  
 177  
 Hauptbildschirm 137  
 installieren 136  
 Navigationsleiste 137  
 Tweet 136  
 Tweets lesen 137  
 Tweets schreiben 138  
 twittern 137

**U**  
 Übersicht (Kürzlich verwen-  
 det) 54, 65, 250, 258, 304,  
 306  
 Apps aus Liste entfernen  
 65  
 zwischen Apps hin und  
 her wechseln 65  
 Uhr-App  
 Funktionen 193  
 Uhrzeitabgleich mit Inter-  
 netservern 194  
 Update-Benachrichtigung  
 291  
 Upload 117  
 USB-Buchse 34, 40, 234,  
 292  
 USB-Kabel 33, 35, 186,  
 233–234, 237, 239, 284,  
 291–292, 299, 307–309,  
 315  
 USB-Tethering 307–308  
 USB-Verbindung 233–237

**V**  
 vCard-Datei 89–90  
 verbinden 87, 233–237, 274,  
 291, 307  
 mit Computer 89  
 mit WPS-Router 227  
 WLAN 222  
 WLAN im Ausland 287  
 Vibrationsmodus 55  
 deaktivieren 294  
 Video 40, 48, 64, 122,  
 124, 134–135, 138, 142,  
 160–161, 165, 168–169,  
 175–177, 204, 205–207,  
 211–212, 215, 231, 234–  
 235, 238, 242–244, 316  
 auf Facebook hochladen  
 134  
 aufnehmen 160  
 auf YouTube hochladen  
 176, 205  
 Berechtigungen festlegen  
 177  
 Bildqualität einstellen 165  
 Frontkamera 163  
 in Bildschirmgröße  
 anschauen 169  
 löschen 175  
 nach Aufnahme anschauen  
 162  
 nach Aufnahme löschen  
 162  
 schneiden 177

speichern 166, 272  
 Speicherort 160  
 suchen auf YouTube 205  
 Tablet-Ausrichtung 159  
 teilen 84, 131, 177  
 Titel eingeben 177  
 veröffentlichen 176  
 verschwommen 163  
 Vollbildmodus 205  
 Vorschaubilder in  
 Fotos-App 168  
 Widget 250  
 zu Album hinzufügen 169  
 Videoanruf 122, 124–125,  
 127–128  
 Hangouts-App 127  
 Videochat 121–122  
 Video-on-Demand-Apps 323  
 Virus 211–213  
 Infektion vermeiden 213

**W**  
 Warnmeldung  
 App angehalten 259  
 Webbrowser 56, 96, 106, 110,  
 114, 117, 186, 205, 225, 237,  
 277, 285, 304–305, 312  
 Formulardaten und Pass-  
 wörter speichern 120  
 Inkognitomodus 115  
 Samsung Tablets 110  
 über die Adresszeile  
 suchen 115  
 Website 3, 5–6, 66, 79, 88,  
 96, 105, 110, 112–118, 130,  
 135, 138, 201, 205, 213,  
 231, 238, 241, 285, 297,  
 304–305, 312  
 aus Chrome-Verlauf  
 löschen 118  
 besuchen 111  
 Foto herunterladen 117  
 Hochformat und  
 Querformat 119  
 hochkant anzeigen 111  
 Informationen auf Tablet  
 übertragen 116  
 Inkognitomodus 116  
 Ladevorgang anhalten 112  
 Lesezeichen setzen 113  
 Links antippen 112  
 mit zwei Fingern zoomen  
 119  
 Mobil-Version und  
 Desktop-Version 111  
 nach oben und unten  
 scrollen 111

- neu laden 112
  - teilen 116
  - Text auswählen 79
  - Text finden 116
  - über Lesezeichen aufrufen 114
  - Weckalarm
    - einstellen 194
    - löschen 194
    - wiederholen 194
  - Werkseinstellungen 278–279
  - Wetter-Widget 250
    - Standortinformationen eingeben 250
  - Widget 57, 132, 137, 247, 250–252, 262, 311, 312, 316–317
    - auf Startbildschirm platzieren 250
    - auswählen 250
    - E-Book 312
    - Google Play 64
    - Google Sound Search 184
    - Google-Suche 115
    - Größe 250
    - Größe ändern 251
    - hinzufügen 311
    - Kalender 64, 316
    - Kontakt 311
    - Lesezeichen 312
    - Position auf Startbildschirm 250
    - Routenplaner 311
    - Startbildschirm 64, 250
    - Twitter 64
    - verschieben 252
    - vom Startbildschirm entfernen 251
    - YouTube 64
  - Widget-Symbol 250
  - WiFi 222
    - Begriff 223
  - WiFi-Tablet (reines) 32, 146, 155, 306
  - Windows Live Mail
    - Kontakte importieren 89
  - Windows Mail
    - Kontakte importieren 89
  - WLAN-Antenne
    - aktivieren 223
    - deaktivieren 225
  - WLAN-Hotspot
    - Anmeldungsseite 225
    - Sicherheit 225
  - WLAN-Netzwerk 32, 43, 60–61, 221–228, 240–241, 285–288, 295, 306–309, 314–315
    - Apps aktualisieren 256
    - aus der Liste auswählen 224
    - Begriff 223
    - hinzufügen 226
    - im Ausland 287
    - kostenpflichtiges 224, 227
    - Liste 225
    - offenes 225
    - Passwort aktualisieren 225
    - Passwort eingeben 225
    - Probleme 295
    - Reichweite 225
    - Verbindungsinformationen 224
    - Verbindung beenden 225
    - Verbindung herstellen 42, 224
    - Verbindung mit WPS-Funktion herstellen 227
    - verborgenes 226
  - Wörter
    - anstößige 77
  - Wörterbuch
    - neue Wörter hinzufügen 310
  - WPS (Wi-Fi Protected Setup) 227
  - www.-Taste 112
- ## Y
- YouTube-App 110, 139, 176–177, 204–205, 231, 238, 242
    - Videos suchen 205
- ## Z
- Zahlen
    - an App-Startsymbolen 59
  - Zahlentastatur 72–73
  - Zahnrad-Symbol (App-Einstellungen) 27, 231, 282, 309, 314
  - Zeitzone 200, 286
    - bei Kalenderereignissen einstellen 200
  - Zubehör 38–39
    - zugreifen 32, 45, 59, 61, 64, 137, 152, 168–169, 186, 212, 218, 225, 227, 234, 237–238, 271–272, 278, 288, 296
    - Benutzerkonto 281
    - berufliches E-Mail-Konto 99
    - Bildschirm Sperre 273
    - heruntergeladene Dateien 105
    - kürzlich verwendete Apps 51

